

Technische Produktinformation

(AT-FT-05) Abdichten

SchnittSchutzBand Gewebe

SBG 1187

Schützendes, selbstklebendes Gewebeband aus Polyamid und Polyethylen. Zum langfristigen und sicheren Schutz von Verbundabdichtungen im Bereich von Anschluss- und Bewegungsfugen beim Herausschneiden und Erneuern von Silikonfugen.

- Innen und außen, Wand und Boden
- Schutz der Abdichtung
- Selbstklebend
- säure- und chlorwasserbeständig
- Flexibel
- Universell für alle Abdichtungsarten einsetzbar



Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
298146	Rolle (50 mm breit) 25 m	300	150 kg

Anwendungsgebiete	<p>Zum langfristigen und sicheren Schutz der Verbundabdichtung im Bereich von Anschluss- und Bewegungsfugen beim Herausschneiden und Erneuern von Silikonfugen. Schutz der Abdichtung an Wand und Boden, Schutz der Abdichtung bei Bewegungsfugen, mittig gefaltet als Schutz der Abdichtung im Eckbereich, Schutz des Wannendicht-System. In Kombination mit flüssig zu verarbeitenden und bahnenförmigen Sopro Abdichtungsstoffen unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie von Naturwerksteinbelägen.</p> <p>Beim Schutz der Abdichtung im Unterwasserbereich sowie im Bereich der Beckenköpfe das Schnittschutzband aus V4A-Edelstahl (Sopro SchnittSchutzBand SB 113) verwenden.</p>
Eigenschaften	<p>Schützendes, selbstklebendes Gewebiband aus Polyamid und Polyethylen. Zum langfristigen und sicheren Schutz von Verbundabdichtungen im Bereich von Anschluss- und Bewegungsfugen beim Herausschneiden und Erneuern von Silikonfugen.</p>
Geeignete Untergründe	<p>Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Flächenabdichtung beachten!</p>
Verarbeitung	<p>Vor der Verlegung das Sopro SchnittSchutzBand Gewebe auf die benötigte Länge zurechtschneiden (z. B mit einer Schere).</p> <p>Schutz der Flächenabdichtung: Vor der Verlegung der Fliesen an den Anschluss- und Bewegungsfugen das Sopro SchnittSchutzBand Gewebe auf die getrocknete Abdichtungsschicht (oder Dichtbahn/-Bänder/Formteile) aufkleben und anschließend die Fliesen wie gewohnt verlegen.</p> <p>Schutz des Wannendicht-Systems: Nach Anbringung der Sopro Wannendicht-Systemkomponenten an Dusch- oder Badewanne und der wasserdichten Verklebung am Baukörper das Sopro SchnittSchutzBand Gewebe in den Spalt zwischen Wannendicht-Systemkomponente einkleben.</p> <p>Auf die korrekte Lage der Fliesen zum Sopro SchnittschutzBand ist auf jeden Fall zu achten, um die Schutzzone im Sanierungsfall beim Entfernen der Silikonfugen zu gewährleisten.</p>
Werkzeuge	<p>Schere, Cutmesser</p>
Lagerung	<p>Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)</p>
Materialzusammensetzung	<p>Gewebe aus Polyamid und ultrahochmolekularem Polyethylen</p>
Produkt-Farbe	<p>Weiß</p>
Dicke	<p>0.75 mm</p>

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.