

RUG SEMIN-Vierkantschloss mit Kappe

zur Montage in allen Revisionsklappen mit Gipskartoneinlage



Produktvorteile

- Schutz vor unbefugtem Öffnen von RUG SEMIN-Revisionsklappen (Alumatic bis 40mm, AluNova, AluPlana, AluQuattro 25mm)
- Optisch unauffällig, Kappe beschichtet in Weiß, RAL 9016
- Schlossöffnung ist durch Deckel verdeckt und geschützt

Produktbeschreibung

Das RS-Vierkantschloss für Revisionsklappen bietet eine funktionelle und optisch unauffällige Schlosslösung für alle RUG SEMIN-Revisionsklappen. Das Schloss ist rückseitig auf den Aluminiumrahmen des Klappendeckels (Verschlussseite) mittig aufgeschraubt. Die Betätigung der Verschlusszunge erfolgt über einen 7mm-Vierkantzapfen mit einem passenden Dornschlüssel von der Vorderseite. Die Schlossöffnung im Klappendeckel wird durch eine Kappe eingefasst und kann mit dem angebrachten Deckel durch Drehen verschlossen werden.



Lieferumfang

- ✓ Revisionsklappe mit:
- ✓ Vierkantschloss 7mm-Vierkant
- ✓ Kappe in RAL9016, lose im Beutel mitgeliefert zum kundenseitigen Einsetzen
- ✓ RS-Vierkantschloss als Montageset erhältlich: Artikel 22-212 zum nachträglichen Einbau

Montage und Befestigung

Das RS-Vierkantschloss ist bereits werkseitig in die Revisionsklappe funktionsfähig montiert. Die Kappe wird nach dem Verspachteln und Streichen des Klappendeckels kundenseitig eingesetzt. Bei Wandeinbau sollte der Niet der Kappe nach oben (12 Uhr) zeigen. Die Kappe sollte stets geschlossen werden.

Wenn das RS-Vierkantschloss als Bausatz zum Einsatz kommt, muss kundenseitig eine Bohrung mit Durchmesser 16mm in die Mitte des Aluprofilrahmens des Klappendeckels erfolgen. Danach wird das Schloss aufgesetzt und mit zwei Bohrschrauben durch die vorhandenen Schraubenlöcher fest verschraubt.



Spachtel- und Malerarbeiten

Je nach Anwendungsfall kann der Kunde selbst entscheiden, wann die Kappe eingesetzt wird. Nach dem Spachteln, vor oder nach dem Steichen. Es ist ein sicherer Sitz der Kappe im Klappendeckel zu gewährleisten. Ggf. kann dieser Sitz durch Spachtelmasse oder Klebstoff zusätzlich gesichert werden.

Reinigung und Wartung

Die Bauteile sind mit herkömmlichen sanften Reinigungsmitteln bzw. trocken zu reinigen.

Bestellnr. / Zubehör

- Artikel 22-213 Vierkant-Dornschlüssel für Beplankungsstärken von 30mm bis 50mm
- Artikel 22-216 Vierkant-Dornschlüssel für Beplankungsstärken bis 25mm
- Artikel 22-212 Montageset RS-Vierkantschloss

